

Kortfattet oppsummering av innstillinger i ARES programvare

Under Configuration finnes de viktigste innstillingene. Vanlige innstillinger for 25-m basseng med 6 baner:

Pool configuration

Deck cabling *Near End only*
At left
Pool length 25
Number of lanes 6

Precision

1/100 begge valg

Serial port

SCB 9600 8 none 1
DH 9600 7 none 1
PC COM1

Scoreboard

8 lines per page
8 seconds hold time
Kind *PICCOLO 8 L*
Freeze until 9 seconds after start

DH

IF Ares GP: *Velg OSM 6*
DH ON PC COM: *Velg None*

End of race, kryss av for

Direct on PC printer
IF-ARES serial printer
Update result table

Lane Option, kryss av for

Warning if missed lap
Beep on touch

IF-ARES

Printer on: Skriver alle registreringer fortløpende
Printer off: Skriver bare innslag ved målgang, men alle registreringer legges i kø
Reset: Fjerner alle registrering som ligger i kø

Merk: Når man setter Printer «On» skrives alle foregående registreringer som ligger i kø. Ønskes ikke dette så velg først Reset